



Fibre optique active

Châssis pour convertisseurs de média – Carte

Description du produit

Briticom® propose des châssis pour convertisseurs de média montables en rack, conçus pour la gestion de ces convertisseurs au sein d'une armoire.

Caractéristiques et avantages

- Pour convertisseurs de média au format carte
- Capacité jusqu'à 17 convertisseurs de média au format carte
- Alimentation interne pour le châssis
- Unité d'alimentation redondante (RPS)
- Compatible SNMP
- Alimentation 48 V CC en option
- Deux (2) alimentations remplaçables à chaud avec répartition de charge
- Panneau d'état à LED (ventilateur, alimentation et emplacements)
- Prise en charge de configurations mixtes (10/100-Base, cuivre, fibre, monomode/multimode, WDM) avec connecteurs ST ou SC
- Idéal pour les réseaux critiques

Spécifications techniques

Capacité	17 emplacements pour jusqu'à 17 convertisseurs de média au format carte
Châssis	Aluminium/Acier
Alimentation	Jusqu'à deux alimentations (répartition de charge, remplaçables à chaud, chargement par l'arrière)
Convertisseurs de média pour châssis compatibles	10/100 Mbit/s
Convertisseurs de média autonomes compatibles	10/100 Mbit/s, 10/100/1000 Mbit/s, 1000 Mbit/s
Entrée d'alimentation	CA 100 V ~ 260 V ou CC 48 V
Sortie d'alimentation	CC 5 V, 20 A
Diamètre de la fiche CC	2,5/5,5 mm
Ondulation	≤50 mV
Bruit	≤50 mV
Protection de l'alimentation	Protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits
Température de fonctionnement	0 °C à 50 °C
Température de stockage	-20 °C à 85 °C
Humidité	5 % à 95 %
Dimensions (mm)	485 (L) x 231 (l) x 90 (H) mm ; format rack 19 pouces 2U
EMI	FCC Part 15 Classe A, RoHS

Pour commander

Pour passer commande, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.



Comment gérer les défauts avec les convertisseurs de média

Description du défaut	Cause	Description	Résolution
Le voyant d'alimentation (Power) est éteint		La fiche d'alimentation n'est pas branchée ou la connexion n'est pas valide	Branchez la fiche d'alimentation et assurez-vous que la connexion est valide.
Le voyant Link/Act est éteint		Haven't connected the electrical cables to the electrical port or not a valid connection Used the wrong cables for electrical connection Any fault with the NIC and the terminal of Ethernet	Raccordez les câbles électriques au port d'alimentation et vérifiez que la connexion est correcte. Utilisez le type de câbles électriques approprié pour le raccordement. Assurez-vous que la carte réseau (NIC) et le port Ethernet fonctionnent correctement.
Les voyants FX et FX Link/Act sont éteints		Il peut y avoir un défaut au niveau des dispositifs optiques terminaux. La fibre optique est rompue ou la connexion de la fibre optique est défectueuse. La perte de signal sur la fibre optique est excessive.	Vérifiez les dispositifs optiques terminaux et la fibre principale pour voir s'ils fonctionnent normalement. Si ce n'est pas le cas, procédez à leur maintenance.
Les voyants TX et FX sont normaux, mais les données ne peuvent pas être transmises		La connexion entre la fibre optique et les appareils n'est pas valide, ce qui entraînera une puissance d'émission (TX) trop faible. Lors de la mise sous tension du système ou en cas de modification du réseau, les convertisseurs de média peuvent nécessiter un certain temps pour s'adapter.	Vérifiez les connecteurs de fibre optique et assurez-vous que la connexion entre la fibre optique et les appareils est correcte. Si cela ne fonctionne toujours pas après l'installation, coupez l'alimentation, patientez quelques instants, puis réessayez après avoir rétabli le courant.

Informations de commande

Utilisez des combinaisons de lettres en gras et de chiffres pour créer les références des pièces lors de la commande.

Produit	Nombre d'emplacements chargés	Connecteur*	Type de connexion cuivre*	Fiche
CHC Châssis pour convertisseurs de média	EM 0 convertisseur 01 Convertisseur 01 02 Convertisseur 02 05 Convertisseur 05 10 Convertisseur 10 15 Convertisseur 15 17 Convertisseur 17	FC FC LC LC SC SC ST ST SF SFP	1RJ 1 RJ45 2RJ 2 RJ45 4RJ 4 RJ45 6RJ 6 RJ45 8RJ 8 RJ45 12RJ 12 RJ45 16RJ 16 RJ45	UK Royaume-Uni EU Européen US États-Unis
▲	▲	▲	▲	▲
CHC	17S	EM	ET	EU
▼	▼	▼	▼	
17 emplacements (Type de carte) 17S 14 emplacements (Type de carte) 14S 16 emplacements (Type de carte) 16S	10/100M ET 10/100/1000M GB 1000M G1	Double D Simple S	10km 10 20km 20 40km 40 60km 60 80km 80 100km 100 120km 120 550m (MM only) 550	
Nombre d'emplacements	Type de transmission	Type de transmission*	Distance*	

Exemple de référence	
Description	Référence
Châssis rackable 17 emplacements pour convertisseurs de type M, avec 2 alimentations et ventilateurs – Ethernet 10/100 Mbit/s	CHC17SEMTEU

Pour commander

Pour passer commande, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.